

Instalacija i konfiguracija p2p mrežne kamere sa bežičnim senzorima

- 1. Kameru raspakovati i povezati priloženu antenu i napajanje.
- Kameru spojiti sa WiFi mrežnim ruterom u slobodan LAN port putem ethernet kabla (privremeno radi inicijalnog podešavanja ili stalno, po želji, potreban je Ethernet patch kabal željene dužine)

NAPOMENA: Na modemu Telekoma Srbija koji ste dobili na korišćenje moguće je koristiti portove 1 i 4 za Lokalnu mrežu (LAN), portovi 2 i 3 su rezervisani za druge usluge Telekoma Srbija.



3. Na svom mobilnom uređaju potrebno je da instalirate program YOOSEE iz svoje mobilne prodavnice kao i svaku drugu aplikaciju.

NAPOMENA:

"Yoosee" (http://yoosee.co) aplikaciju možete instalirati i očitavanjem QR koda koji se nalazi na kutiji proizvoda.

IOS app		And	roid app
K Back			
Yoosee 4+ ShengJie Jin>		20000 20000 空中发包,2015款	新春巨献
Details Reviews	OPEN Related	Yoo see XXX PEGI 3	
		UNINSTALL	OPEN

4. Nakon instalacije pokrenuti aplikaciju i odabrati opciju: "REGISTER", ako do sada nismo bili registrovani za ovu uslugu.

5. Kreirati novi nalog, koristeći postojeću Emajl adresu i uneti novu-željenu šifru za novi nalog ili uneti poznate parametre ukoliko smo prethodno bili registrovani.

NAPOMENA:

Na više kamera se uz nezavisne lične naloge ista kamera može dodati i uspostaviti više istovremenih konekcija. Nije moguće istovremeno korišćenje istog naloga na više mobilnih uređaja u isto vreme.

6. Ako je sve povezano kako treba, Vaš mobilni uređaj će prepoznati novu kameru. Dodirom odaberemo novo-prepoznatu kameru *"Discover 1 new device"* i unesemo šifru koja je na nalepnici kamere (obično je to 123) na dijalogu koji dobijemo, pozitivno potvrdimo.

NAPOMENA:

Vaš mobilni uređaj treba da bude povezan sa istom WiFi mrežom kao i kamera. Ukoliko kamera nije automatski prepoznata potrebno je proveriti da li je ispravno povezana sa ruterom, kao i da li je mobilni uređaj povezan na WiFi mrežu istog rutera.

7. Kamera je dodata na listu.

NAPOMENA:

Postoje tri zone za kontrolu kamere u listi: Levo, centralno i desno. Dodirom na levi deo nam otvara aktuelni pogled sa kamere gde prevlačenjem prsta preko slike kameru možemo rotirati levo/desno ili gore/dole. Dodir na centralni deo nam omogućava reprodukciju snimaka, podešavanje parametara, kao i izmenu ID i šifre za kameru. Dodirom na desni deo vršimo udaljeno aktiviranje sigurnosnog sistema i kamera tada aktivira sve ugrađene i spoljne senzore u svrhu alarmiranja i dojave.

8. Koristeći opciju *"Settings"* možemo sada izmeniti mrežna i druga podešavanja i kameru dodati na našu WiFi mrežu, kao i podesiti druge potrebne parametre po želji.

NAPOMENA:

Promena mrežnih parametara, tj. prelazak sa Eternet (žičana) na WiFi (bežična) zahteva od nas da poznajemo ime kao i šifru mreže. Kamera će automatski prepoznati okolne WiFi mreže a mi trebamo odabrati našu i uneti šifru nakon odabira, kao potvrdu da je sve u redu pojaviće se zeleni znak pored naše mreže.

Login		
By Mobile		By Email/ID
Account		
password		8
	Login	
	register	

a	Device list	+
	Discover 1 new device	>
- 1	Please add new devices to start Live-view	
_		
-	170849	· »
	Cam1708491	
		weak
) ~	Device list	+
B	Cam1708491 Q (online)	₫
	Device list	+
a	Cam1708491	டு
c c	Image: Setting settin	
)	Network Settings	
g a	Cam1708491	vice Info
	Network Type	
	() Ethernet	
i i	Wi-Fi	
	Wi-Fi List	
	B vucomm_office ✓	Ŷ
	VucommPrimary	?
)	▲ K_C7C9A8	?
-	Dovado_Pano	?
-	0	

9. U opciji *"Settings"* možemo dodati neke od željenih sigurnosnih senzora, kao i podesiti druga sigurnosna rešenja, formatirati ugrađenu SD karticu, podesiti tačno vreme i način snimanja.

10. *"Alarm Settings"* omogučava da podesimo ugrađeni alarm kamere, tu se može dodeliti emajl adresa u polje *"Alarm push ID"* za slanje obaveštenja u slučaju aktiviranja nekog od alarma.

11. Opcija *"Record Settings"* nam omogućava da podesimo način snimanja na ugrađenu SD karticu, i tu možemo odabrati 3 režima: ručni, na alarm ili u željeno vreme, kao i podesiti trajanje snimka.

12. Pod opcijom *"Defence area settings"* možemo dodati postojeće kao i dodatne senzore. Spoljni senzori se dodaju u pripadajuće grupe i u skladu sa mestom ugradnje.

NAPOMENA:

Dodavanje se vrši tako što se dodirne željena grupa i dodirom odabere prvi slobodan redni broj na kome se odabere *"learn code",* tada je potrebno da iniciramo senzor a aplikacija će prikazati da je senzor upamćen.

13. **Senzor pokreta** ili PIR senzor se dodaje u grupu *"Hall"*, tako što se nakon odabira *"learn code"* senzor aktivira prebacivanjem prekidača on/off na položaj ON.

14. **Senzor za prozor ili vrata** se dodaje u grupu *"Door Lock"*, tako što se nakon aktiviranja *"*learn code", senzor aktivira razmimoilaženjem njegove dve sastavne komponente (prethodno je u senzor potrebno ugraditi priloženu bateriju).

15. **SOS senzor** se dodaje u grupu *"Remote",* tako što se nakon aktiviranja *"learn code"* pritisne na SOS dugme.

16. **Protiv-požarni** senzor se dodaje u grupu *"Kitchen"* tako što se nakon aktiviranja *"learn code"*, senzor aktivira pritiskom njegovo TEST dugme.

17. **Daljinski upravljač** se dodaje u grupu *"Remote"* tako što se nakon aktiviranja *"learn code",* pritisne na bilo koje dugme.

	Date and Time	~
•	Media Settings	>>
Ŵ	Security Settings	>>
((<mark>1</mark>))	Network Settings	>>
Â	Alarm Settings	>>
8	Record Settings	>>
•	Defence Area Settings	>>
	Storage Info	>>
2	Device Update	>>>

Receive Alarn	n			
Alarm push ID	D			>>
Alarm Email			unb	ind ≫
Motion Detec	tion		_	
Motion Betec				
Buzzer				
Buzzer Time(m	inute)			
1	0	2	0	3

Remote	>
Hall	>
Window	>
Balcony	>
Bedroom	>
Kitchen	>
Courtyard	>
Door Lock	>
Other	>

PRIMERI:

Primer 1— Dodavanje senzora, na slici je dialog koji se dobija nakon klika na *"Learn code"*. Treba kliknuti na OK da bi učenje započelo.

Primer 2—Dva aktivna senzora u listi.





Primer 3—Sličice otvorenog ili zatvorenog katanca označavaju da li je alarmi sistem aktiviran ili deaktiviran. Sličice se pojavljuju na tri mesta: u aplikaciji u listi uređaja sa desne strane, na živoj slici kamere, kao i na daljinskom upravljaču.



NAPOMENA:

- Korišćenje mobilne aplikacije može da prouzrokuje dodatne troškove zbog korišćenja mobilnog internet-a radi funkcije alarma i obaveštenja aplikacije.
- Da bi funkcija alarma i notifikacija funkcionisala, obavezno je da se omogući stalni rad aplikacije u pozadini, da se dozvole obaveštenja, kao i da se poseduje usluga mobilnog interneta koja treba da bude aktivna.
- Vraćanje na fabrička podešavanja se vrši tako što se otvorenom spajalicom ili drugim tankim predmetom pritisne kroz rupicu na dnu kamere kod oznake reset i drži pritisnuto 3 sekunde kada se i upale sve lampice sa prednje strane kamere.
- Snimak na SD kartici se nalazi u specifičnom .av formatu koji se može na PC računaru reprodukovati korišćenjem posebnog programa "GPlayer" koji se besplatno može preuzeti sa internet stranice: www.zcu.co